

TABLETTE OU TÉLÉPHONE INTELLIGENT (application iProjection)

Note : Le projecteur doit être ouvert (mode LAN) et les utilisateurs doivent être connectés sur le réseau Wifi **Le Collège Montmorency** (et non sur le réseau visiteur ou sur un forfait de données cellulaires).

MODÉRATEUR

1. Ouvrir l'application iProjection et s'assurer que **Connect as a Moderator** est sélectionné.
2. Choisir **Search by IP Address** et entrer l'adresse IP du projecteur désiré. (Chaque projecteur a son adresse) ex : 192.168.066.006 (il faut inscrire les points). *
3. Cliquer sur le bouton **RECHERCHER**
4. Le projecteur apparaîtra dans la liste. Pour se connecter sur plus d'un projecteur, répétez les étapes 1 à 3.
5. Cliquer sur le bouton **CONNECT** (en haut à droite). Vous êtes connecté(e).
6. Il vous reste ensuite à sélectionner ce que vous voulez projeter. Cliquer sur l'icône du **menu** (trois barres horizontales, en haut à gauche)
7. Sélectionner PHOTOS pour une photo sur votre téléphone
8. Sélectionner WEB PAGE pour utiliser votre navigateur internet et entrer l'adresse désirée.
9. Sélectionner DOCUMENT pour un document qui a été préalablement importé dans cette application (voir procédure ci-bas)
10. Dans le menu, sélectionnez l'option **Multi Device Projection** et sélectionner le nombre de participants désiré (1 à 4) en cliquant sur l'icône appropriée représentant le nombre de personnes.
11. Attendez que les autres participants se connectent au projecteur.
12. Vous pouvez glisser le nom de l'appareil désiré dans l'un des écrans pour le faire apparaître et déconnecter les participants au besoin.

* Vous vous êtes déjà connecté à ce projecteur dans le passé? Sélectionnez-le plutôt dans la section **History** pour vous connecter plus rapidement.

TABLETTE OU TÉLÉPHONE INTELLIGENT (application iProjection)

Note : Le projecteur doit être ouvert (mode LAN) et les utilisateurs doivent être connectés sur le réseau Wifi **Le Collège Montmorency** (et non sur le réseau visiteur ou sur un forfait de données cellulaires).

PARTICIPANTS

1. Ouvrir l'application iProjection et **s'assurer que *Connect as a Moderator N'EST PAS* sélectionné.**
2. Choisir **Search by IP Address** et entrer l'adresse IP du projecteur désiré. (Chaque projecteur a son adresse) ex : 192.168.066.006 (il faut inscrire les points).
3. Cliquer sur le bouton **RECHERCHER**
4. Le projecteur apparaîtra dans la liste
5. Cliquer sur le bouton **CONNECT** (en haut à droite) Vous êtes connecté(e).
6. Il vous reste ensuite à sélectionner ce que vous voulez projeter. Cliquer sur l'icône du **menu** (trois barres horizontales, en haut à gauche)
7. Sélectionner PHOTOS pour une photo sur votre téléphone
8. Sélectionner WEB PAGE pour utiliser votre navigateur internet
9. Sélectionner DOCUMENT pour un document qui a été préalablement importé dans cette application (voir procédure ci-bas)

Outil d'annotation

Le bouton intégré d'annotation permet au présentateur d'utiliser un stylo, un surligneur ou une efface, avec la couleur et l'opacité des options, pour mettre en évidence et écrire des notes sur l'image projetée.

Pour importer un document dans l'application iProjection

Il est plus facile de prendre votre document en photo et de le projeter de cette façon. Si votre document est long, ouvrez-le dans Word (ou Page) et **partagez**-le en choisissant l'application iProjector.